

## 1. Routery Huawei 8145V



### **Diody na urządzeniu od lewej strony:**

Power (świeci ciągle na niebiesko), PON (świeci ciągle na niebiesko), N/U, WLAN (przy podłączonych urządzeniach Wi-Fi miga na niebiesko), USB – (przy podłączeniu urządzenia do portu USB świeci na niebiesko)

Urządzenie może występować w kilku wersjach modelowych, zasada postępowania pozostaje jednak taka sama.

## 1. Dioda PON nie pali się/miga



Prosimy o kontakt telefoniczny z działem Serwisowym w celu usunięcia usterki:  
Tel: 885-222-888

## Dioda PON pali się na czerwono



Brak sygnału światłowodowego – konieczny kontakt z biurem w celu umówienia wizyty technika.

Tel: 885-222-888

